

BIOBASED REPHALT is op een eenvoudige en snelle manier te verwerken.

Stap 1)



De te behandelen wegdekschade moet bezem schoon zijn. Losse stukken en eventuele restanten van andere reparatiemiddelen verwijderen. BIOBASED REPHALT kan onder natte omstandigheden worden aangebracht. Het gebruik van de Reactiv Primer (kleefmiddel) wordt aangeraden. Dit zorgt op iedere ondergrond voor een uitstekende hechting.

BIOBASED REPHALT kan zowel voor de reparatie van asfalt – als voor betonnen deklagen worden toegepast.

Stap 2)



BIOBASED REPHALT laat zich gemakkelijk verdelen over het te repareren wegdek. De te repareren plek tot ongeveer 30% boven de rand opvullen.

Het verbruik is 25Kg voor een oppervlakte van 1m² met een laagdikte van 1cm. Dit komt overeen met 2 tot 2,5 Kg per liter volume (na verdichting).

Stap 3)



Nadat u voldoende BIOBASED REPHALT heeft aangebracht, sproeit u het af met water. Bij vorst en de 0/2 gradering, is het goed om het asfalt te besproeien en eventueel een keer om te scheppen voordat het in de te repareren plek wordt aangebracht, zodat het water goed door het materiaal wordt verdeeld.

Stap 4)



En daarna tot de rand verdichten. Om aankleven aan gereedschap en later de autobanden te voorkomen is het handig om de BIOBASED REPHALT licht af te strooien met brekerzand.

Kleinere oppervlaktes kunt u gemakkelijk met de hand verdichten. Dit kan met een handstamper. Voor grotere oppervlaktes wordt een trilplaat geadviseerd.