

Tips & trucs verwerken Biobased Refug 2K blik 5kg koude voegvuller voor het repareren van scheuren, naden en voegen, craquelé, kras-en velgschades en het vullen van detectielussen:

-de Refug blikken en Refug patronen bij voorkeur verwarmd opslaan. Het uitharden van de Refug is sterk afhankelijk van de buiten temperatuur en die van het wegdek. Het moment van vrijgeven voor het verkeer is belangrijker als het moment dat de Refug is uitgehard. Durven vrijgeven is zeker het advies, niet gaan staan wachten tot het uitgehard is.

-vooraf gaande het mengen van een blik eerst alle voorbereidingen treffen, de schade / scheur / voeg schoon blazen en-of vegen, eventueel droog branden als er water aanwezig is. Diepere scheuren eventueel eerst vullen met split tot een ca. 4cm onder het wegdek of vullen met onze Flexijoint rugvulling. Daarboven op de Refug aanbrengen.

-het Refug blik 5kg component A openen door het zwarte palletje te verwijderen. Dit kan wat lastig gaan, met een mesje of tang gaat het simpel. Het blik zelf eerst even op mengen.

-dan het witte busje de verharder component B toevoegen aan het blik en goed mengen met spindel en accuboer machine tot dat de witte slierten geheel zijn verdwenen.

-het blik direct gaan verwerken d.m.v. de Vialit sleepvoet. Gieten uit blik gaat ook prima, eventueel de schenkuit gebruiken die in het deksel aanwezig is dus dan de deksel weer terug plaatsen op het blik. Verwerken via slemmen kan ook prima bij grotere oppervlakte bijv. craquelé (slemmen is met een trekker gelijkmatig verdelen)

-na het verwerken van onze Refug deze even laten aan trekken en dan pas afstrooien met de mee geleverde split Testra 1-3mm of split Indian Red 1-3mm. Als je direct gaat afstrooien dan zakt de split weg in de Refug en drukt hij hem omhoog. Altijd goed en voldoende dik afstrooien.

-als er een blik is aangemaakt dan is de Refug lekker soepel, er komt een omslag moment dat hij gaat aantrekken en dan kan het best snel gaan naar het stijf toe worden. Dat omslag moment is sterk afhankelijk van de temperatuur buiten, met de zomer temperaturen zal het ergens richting de ca. 15 minuten liggen. Bij de koudere temperaturen duurt het langer voordat het omslag punt bereikt word. Bij koudere temperaturen is de Refug ook wat stijver tijdens het verwerken.

-mocht de Refug gaan aantrekken naar stijf worden in het blik na het mengen en je bent nog niet klaar met het verwerken van het blik dan even onderzijde blik opwarmen met de gasbrander en een keer mengen om hem tussentijds soepel te houden.

-de spindel, handen en overig gereedschap schoon maken met onze Vialit Via-Multiclean bitumenreiniger.

Bij vragen dan kunnen je collega's uitvoering mij altijd bellen ☺

Groet, Alex Baars
Vialit Asphalt => 06 – 15 63 60 21